【ステアリングリモコン接続対応表】

対象機種: NAV600F



- ●ステアリングリモコン接続対応表についての注意事項
- ■純正ステアリングリモコン装着車に限ります。
- ■接続適合車種であってもグレードや仕様により、使用できない場合や正常に動かない場合があります。
- ■車両の登録年月により適合しない場合があります。
- ■MOP(メーカーオプション)ナビ装着車の場合は使用できません。詳しくはカーディーラーにご確認ください。 ■記載の配線パターンと異なる場合は、接続をしないでください。故障の原因となります。
- ※本資料は、弊社調査による車両のステアリングリモコン信号と弊社商品を接続するための資料であり 動作保証をしているものではありません。また、本資料以外の情報は弊社では所有しておりません。
- 記載内容が異なる場合は、詳細はカーディーラーへご確認をお願い致します。 ■取付の際は、カーメーカー純正の変換コードやサードパーティー製のハーネスが必要になる場合があります。
- ■すべてのステアリングリモコンキーが使用できるとは限りません。
- ■割り当て可能な機能は、ボリュームアップ・ダウン、トラックアップ・ダウン、モード(ソース切換え)、ミュート、ハンズフリーの受話・終話です。※トラックアップ・ダウンは、CDの曲送りや曲戻しやラジオの チューニングCHのアップ・ダウンになります。テレビのCHアップ・ダウンには対応していません。


NAV600F ステアリングリモコンの仕様について

NAV600Fのステアリングリモコンは、多数の車種に対応するため以下のような仕様になっています。

| 仕様 | 車体側配線 | NAV600F側面 | 己線 | ナビソフト設定 | 備考 |
|----------------------------|-------|-----------|----|---------------------------|---|
| | | ステアリグキー1 | 茶黒 | | |
| ステアリングリモコンから2本線 が出ている場合 | GND線 | GND | 黒 | MODE1で設定してください | MODE1:インピーダンス10kΩ 以下用 MODE2:インピーダンス100kΩ 以下用 |
| マツダ、スズキ、ホンダなど | | | | 設定ができない場合はMODE2で設定してください。 | |
| | | | | | |
| | | ステアリグキー1 | 茶黒 | MODE1で設定してください | MODE1:インピーダンス10kΩ 以下用 MODE2:インピーダンス100kΩ 以下用 |
| ステアリングリモコンから3本線 が出ている場合 | 信号線2 | ステアリグキー2 | 茶 | | |
| トヨタなど | GND線 | GND | 黒 | 設定ができない場合はMODE2で設定してください。 | |
| | | | | | |

【接続例】

トヨタ20Pコネクタ






車両信号

| コネクタ側 | | | |
|-------|---------------|----------|---------------------------|
| 端子位置 | | 線色 | ナビ側接続コード |
| 4 | \rightarrow | / / /IIV | ステアリングキー1 |
| 3 | \rightarrow | 茶 | ステアリングキー2 |
| 5 | \rightarrow | 黒 | GNDアース ※NAV600Fの全体のアースコード |

- ※車両信号端子位置の線とナビ側の線をそれエレクトロタップなどで結線してください。 ※トヨタ車は、サードパーティー製ステアリングリモコン20Pハーネスを使用する こともできます。
- ※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている 端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

取り付け説明書(裏面)




設定画面について

メインメニュー画面で[設定] をタッチする。


→「メインメニュー画面」P.19



設定メニュー画面が表示されます。



設定画面



- ① 映像
 - 映像設定画面が表示されます。
- ② 時間 時間設定画面が表示されます。
- ③ システム システム設定画面が表示されます。
- ④ その他その他設定画面が表示されます。

システム設定

各システムを設定します。







 ナビバス 設定を変更しないでください。ナビシ ステムのエラーの原因となります。

②言語設定

- 表示言語を [日本語]/[Eng**l**ish] から設 定します。
- ③ ラジオ地域設定 ラジオ地域を[日本]/[中国]/[アメリカ]/[ラテン]/[ョーロッパ]/[OIRT] から設定します。
- ④ イルミ設定 イルミ設定を [常時]/[イルミ連動] から設定します。

⑤ イルミ信号種別

ライトチェックを [電力]/[バルス] から設定します。

⑥ 操作音

操作音を [ON]/[OFF] から設定します。

- ⑦ バックカメラ連動 バックカメラ連動を [ON]/[OFF] から 設定します。
- ⑧ バーキング連動 バーキング連動を [ON]/[OFF] から設 定します。

⑨ タッチバネル調整

[開始]をタッチすると、タッチバネル調整画面が表示されます。出荷状態で、タッチバネルの座標位置は正しく調整されていますの通常は調整不要です、座標位置が正しくない場合のみ再調整します。

⑩ 工場初期化

[初期化]をタッチすると、工場初期化設定が表示されます。[OK]をタッチすると、工場出荷時の設定に戻ります。

① バージョン

[表示]をタッチすると、バージョン情報が表示されます。

⑫ ステアリングキー設定

[設定]をタッチすると、ステアリング キ一設定が表示されます。

車両により設定方法が異なりますので、 詳しくは販売店にてご確認ください。 NAV600F ステアリングキー設定の方法について






トヨタ

| 車種 | 年式 | 対応 |
|------------------|--------------------------|--------------|
| | 1100 /10 TB * | |
| FJクルーザー | H22/12~現在 | 0 |
| iQ | H20/11~現在 | 0 |
| RAV4 | H24/12~現在 | 0 |
| アイシス | H16/9~H23/6 | 0 |
| | H23/6~現在 | 0 |
| アクア | H23/12~現在 | O <u></u> %1 |
| アリオン | H24/12~現在 | 0 |
| アルファード | H20/5~現在 | 0 |
| アルファード ハイブリッド | H23/11~現在 | 0 |
| ヴァンガード | H22/2~現在 | 0 |
| ヴェルファイア | H20/5~現在 | 0 |
| ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11~現在 | 0 |
| ヴォクシー | H19/5~H26/1 | 0 |
| | H26/1~現在 | 〇ボリュームのみ |
| エスティマ | H18/1~現在 | O |
| エスティマハイブリッド | H18/6~現在 | 0 |
| カムリ | H23/9~現在 | O <u></u> %1 |
| カローラ アクシオ | H18/10~H24/5 | 0 |
| | H24/5~現在 | 0 |
| カローラ アクシオ ハイブリッド | H25/8~現在 | 0 |
| カローラ フィールダー | H18/10~H24/5 | 0 |
| | H24/5~現在 | O |
| ノア | H19/5~H26/1 | 0 |
| ハリアー | H15/2~H24/7 | 0 |
| • • | H25/12~現在 | 0 |
| プリウス | H21/5~現在 | 0 |
| プリウスα | H23/5~現在 | 0 |
| プリウスPHV | H24/1~現在 | 0 |
| ブレイド | H18/12~H24/4 | 0 |
| プレミオ | H24/12~現在 | 0 |
| ベルタ | H17/11~H20/8 | 0 |
| . 707 | H20/8~H24/6 | 0 |
| マークX | H21/10~現在 | OGND無し |
| マークX ジオ | H19/9~現在 | 0 |
| | | |






車両信号

コネクタ側 端子位置 線色 ナビ側接続コード 4 → 茶/黒 ステアリングキー1 3 → 茶 ステアリングキー2 5 → 黒 GNDアース ※NAV600Fの全体のアースコード

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている 端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。




※1は、線が細いため直接エレクトロタップを使用できない為、純正の28Pから20Pへの「変換コード」を使用してください。

ホンダ

| 車種 | 年式 | 対応 |
|----------------|----------------|----|
| | | |
| N BOX | H23/12~現在 | 0 |
| N BOX カスタム | 1120/12 3元1 | O |
| N BOX + | H24/7~現在 | 0 |
| N BOX + カスタム | 1124/ / * 5九1工 | O |
| N-ONE | H24/11~現在 | 0 |
| N-WGN | H25/11~現在 | 0 |
| インサイト | H21/2~H23/10 | |
| | H23/10~現在 | 0 |
| ステップワゴン | H24/4~現在 | 0 |
| ステップワゴン スパーダ | | |
| フリード | H23/10~現在 | 0 |
| フリード ハイブリッド | | |
| フィット | H22/10~H25/9 | 0 |
| フィットハイブリッド | H25/9~現在 | 0 |
| フィットシャトル | H23/6~現在 | 0 |
| フィットシャトルハイブリッド | 1120/0 5九江 | |
| ライフ | H22/11~現在 | 0 |
| ライフ ディーバ | | |
| | | |

ホンダ24Pコネクタ



車両信号

コネクタ側 端子位置 線色 ナビ側 接続コード 16 → 茶/黒 ステアリングキー1 → 茶 ステアリングキー2(使用しません) 5 → 黒 GNDアース ※NAV600Fの全体のアースコード



マツダ

| 車種 | 年式 | 対応 |
|-----------|----------|----|
| | | |
| アクセラ スポーツ | H21/6~現在 | 0 |
| アクセラ セダン | H21/0~現在 | 0 |
| デミオ | H23/6~現在 | 0 |
| ピアンテ | H20/7~現在 | 0 |
| プレマシー | H22/7~現在 | 0 |
| | | |

マツダ24Pコネクタ



車両信号


コネクタ側 端子位置 線色 ナビ側 接続コード 10 → 茶/黒 ステアリングキー1 → 茶 ステアリングキー2(使用しません) 9 → 黒 GNDアース **NAV600Fの全体のアースコード



スズキ

| 車種 | 年式 | 対応 |
|----------------|-------------|----|
| | | |
| ソリオ | H22/12~現在 | 0 |
| スイフト | H22/9~現在 | 0 |
| スイフト スポーツ | H24/1~現在 | 0 |
| ワゴンR スティングレー | H20/9~H24/9 | 0 |
| · フュンR スティングレー | H24/9~現在 | 0 |
| | | |


スズキ20Pコネクタ



車両信号

コネクタ側


| 端子位置 | | 線色 | ナビ側 接続コード |
|------|---------------|-----|---------------------------|
| 12 | \rightarrow | 茶/黒 | ステアリングキー1 |
| | \rightarrow | 茶 | ステアリングキー2(使用しません) |
| 11 | \rightarrow | 黒 | GNDアース ※NAV600Fの全体のアースコード |



ダイハツ


| 車種 | 年式 | 対応 |
|-----------|--------------|----|
| | | |
| タント | H25/10~現在 | 0 |
| タント カスタム | 口23/10/~5九1五 | O |
| ミラカスタム RS | H18/12~H23/7 | 0 |
| | | |

トヨタ20Pコネクタと同じ



車両信号


コネクタ側 端子位置 線色 ナビ側接続コード 4 → 茶/黒 ステアリングキー1 3 → 茶 ステアリングキー2 5 → 黒 GNDアース ※NAV600Fの全体のアースコード



スバル

| 車種 | 年式 | 対応 |
|--------------|----------|----|
| レガシィ B4 | | |
| レガシィ アウトバック | H21/5~現在 | 0 |
| レガシィツーリングワゴン | | |

スバル20Pコネクタ



車両信号

コネクタ側 端子位置 線色 ナビ側 接続コード 7 → 茶/黒 ステアリングキー1 → X ステアリングキー2(使用しません) 17 → 黒 GNDアース ※NAV600Fの全体のアースコード



日産

| 車種 | 年式 | 対応 |
|----------------|----------|----|
| | | |
| ラフェスタ ハイウェイスター | H23/6~現在 | 0 |
| | | |

日産24Pコネクタ



車両信号

コネクタ側

